



产品尺寸图



水电安装尺寸图




安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 地面埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。
- 2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

• 产品尺寸图



• 水电安装尺寸图




• 安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 墙上预埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。
- 2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

▲ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

产品尺寸图



水电安装尺寸图



安装说明


1. 水源:

1) 进水: 地面埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。


2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

产品尺寸图



水电安装尺寸图




安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 墙上预埋冷热水管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。
- 2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

产品尺寸图



水电安装尺寸图




安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 地面埋冷热水镀锌管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。
- 2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

·产品尺寸图



·水电安装尺寸图




·安装说明

1. 水源:


1) 进水: 墙上预埋冷热水管各一根, 留冷热水管接口, 两个接口相距100mm。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置), 并用软管连接。

•产品尺寸图



•水电安装尺寸图




•安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 确定浴缸安装位置, 根据选配的龙头, 在地面或墙面预埋冷热水管接口。
- 2) 排水: 排水口位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置)。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

• 产品尺寸图



• 水电安装尺寸图




• 安装说明

1. 水源:


- 1) 进水: 确定浴缸安装位置, 根据选配的龙头, 在地面或墙面预埋冷热水管接口。
- 2) 排水: 排水口位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置)。

▲ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

• 产品尺寸图



• 水电安装尺寸图



• 安装说明

1. 水源:

- 1) 进水: 确定浴缸安装位置, 根据选配的龙头, 在地面或墙面预埋冷热水管接口。
- 2) 排水: 排水口位于以图示排水口为中心, 半径为150mm的范围内 (不要在中心位置)。

▲ 警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。