

HOME

乐巢系列


空缸

型号: WK-B61A


规格: 1700x750x440mm



产品尺寸图



水电安装尺寸图



安装说明

1. 水源:

1) 进水: 确定安装台面龙头或缸面龙头的位置, 在离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要在正中心位置), 并用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

HOME

乐巢系列


空缸

型号: WK-B61B


规格: 1600x750x440mm



产品尺寸图



水电安装尺寸图



安装说明

1. 水源:

1) 进水: 确定安装台面龙头或缸面龙头的位置, 在离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要在正中心位置), 并用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。

HOME

乐巢系列


空缸

型号: WG-B61C


规格: 1500x750x440mm



产品尺寸图



水电安装尺寸图



安装说明

1. 水源:

1) 进水: 确定安装台面龙头或缸面龙头的位置, 在离地300mm高的墙面预埋1/2G冷热水接管, 出墙装截止阀。

2) 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要在正中心位置), 并用软管连接。在浴缸安装区域预留地漏一个。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。